

# Como medir

Para instalar nuestra persiana de aluminio exterior por dentro mediremos en varios puntos y seleccionaremos la medida menor a la que le descontaremos 5 mm para que pueda entrar en el hueco.



Para medir el alto tomaremos varias medias y seleccionaremos la de menor tamaño.



